

103.131, 103.134

Karaoke Amplifier FM/USB/SD/Remote

Inschakelen en bedienen van de FM-radio.

Voor het bedienen van de radio moet de selector switch op USB/SD staan. (eerste knop aan linkerkant)

Nu kan met de afstandsbediening de radio geselecteerd worden doormiddel van de mode/CH SET toets in te drukken.

U zult nu ruis over de speakers horen.

Om de zenders op te slaan kunt als eerst de “play >|“ toets indrukken, nu zullen de zenders die gedetecteerd worden achter elkaar als kanalen opgeslagen worden in het toestel.

Door kortstondig op de prev |<< of next >>| toets te drukken kunt u door de kanalen te bladeren.

Wanneer de prev |<< of next >>| toets langer ingedrukt wordt, zal de tuner de band terug of vooruit gaan scannen tot de volgende zender gevonden is.

Om terug te keren naar de USB/SD instelling meerdere malen op de mode/CH SET toets drukken.

Door meerdere malen op de EQ toets te drukken kunt u de klank kleur veranderen.

103.131, 103.134

Karaoke Amplifier FM/USB/SD/Remote

Enable and operate the FM radio.

To operate the radio, the selector switch must be set to USB / SD. (First button on left)

Now you can select the radio by using the remote, press the mode/CH SET button.

You will hear noise or a sender over the speakers.

To save the pre-set stations press the "play>|" button, now the channels will be detected and stored as channels in the device.

By pressing shortly on the prev | next << or >> | button you can scroll through the pre-sets.

When next << or >> | buttons are pressed for a longer time, the tuner will scan radio frequency backwards or forwards until the next station is found.

To return to the USB / SD settings repeatedly pressing the mode/CH SET button.

By pressing repeatedly the EQ button you can change the equalizer settings.

103.131, 103.134

Karaoke Amplifier FM/USB/SD/Remote

Bedienen und Einstellen des UKW-Radio.

Um das Radio zu bedienen, muss der Wahlschalter auf USB / SD gestellt sein. (Erste Schaltfläche auf der linken Seite)

Jetzt können Sie das Radio auswählen, drücken Sie die Mode / CH SET-Taste.

Sie hören ein Geräusch oder einen Sender über die Lautsprecher.

Um die voreingestellten Sender zu speichern, drücken Sie "play>|" Knopf, jetzt werden die Kanäle erkannt und als Kanäle im Gerät gespeichert.

Durch kurzes Drücken auf die vorige/nächste " \ll oder \gg " Sie können sie durch die Presets blättern.

Wann die Tasten vorige oder nächste " \ll oder \gg " länger gedrückt werden, sucht der Tuner nach dem Radio Frequenz rückwärts oder vorwärts, bis die nächste Station gefunden wird.

Um zu den USB / SD-Einstellungen zurückzukehren, drücken Sie die Mode / CH SET-Taste.

Durch Drücken der EQ-Taste können Sie die Equalizer-Einstellungen ändern.