

Instellingen record 172.916

Er moet een USB stick zijn geplaatst in het USB slot waar nog voldoende ruimte op beschikbaar is om te kunnen opnemen.

Het display geeft bij inschakelen het hoofdmenu weer.

Via het hoofdmenu kunt u Record selecteren of drukt u op REC om in de record mode te komen.

Met play/pause start of stopt het opnemen. Door REC 2 seconden ingedrukt te houden wordt het opgenomen bestand opgeslagen en het volgende opname bestand wordt gelijk aangemaakt en klaargezet.

Druk eenmalig op menu om in het recordmenu te komen. Navigeer in dit menu met next/previous, en bevestig met de menu knop.

Om terug te komen in de record mode houd de menu knop 2 seconden ingedrukt. Om terug te gaan naar het hoofdmenu houd de menu knop 2 seconden ingedrukt in de record mode.

De opgenomen bestanden zullen achter de bestaande muziek bestanden geschreven worden.

Record settings 172.916

A USB stick must be inserted into the USB slot where sufficient space is available for recording.

The display will switch to the main menu.

You also can select Record from the main menu or press REC to get into the record mode.

With play / pause starts or stops the recording. By holding the REC-key 2 seconds The recorder will be saving the recorded file and the next image file is created to start a new record.

Press once on the menu to enter the record menu. Navigate this menu with next / previous, and confirm with the menu button.

To return to the record mode press and hold the Menu button for 2 seconds. To return to the main menu, hold down the menu button 2 seconds.

The recorded files will be written after the already existing files.

Aufnahmeeinstellungen 172.916

Bitte benützen sie ein USB-stick mit genügend Speicher Kapazität für die Aufnahme.

Das Display wird jetzt das Hauptmenü wieder geben.

Sie können jetzt Aufnahme in dem Hauptmenü auswählen oder die REC Taste drücken, um in den Aufnahmemodus zu kommen.

Mit "Play / Pause" wird die Aufnahme gestartet oder beendet. Wann sie 2 Sekunden auf die REC-Taste drücken wird die Aufnahme gespeichert und wird das nächste Aufnahmebestand gemacht für ein neues Aufnahme.

Drücken sie einmal auf die Menu-Taste um ins Aufnahmemenu zu kommen. Navigieren sie dieses Menu mit die next/Previous Tasten und bestätigen sie mit die Menu Taste.

Um zurück in Aufnahme Mode zu kommen drücken sie 2 Sekunden die Menu-Taste.

Sie können wieder ins Hauptmenü kommen durch die Menu-Taste 2 Sekunden zu drücken.

Die gespeicherte Bestanden sind als letzte Bestanden auf die USB-Stick gespeichert.