



# 172.835 Installation Driver ASIO

Installez Cross DJ LE 2.2.0 puis le driver ASIO4All livré sur le CD.



Démarrez Cross DJ LE 2.2.0 et allez à File->Preferences  
Allez à TAB Audio et choisissez le driver ASIO4All V2 dans le menu déroulant.  
Cliquez sur Control panel.



Une nouvelle fenêtre s'ouvre.  
Cliquez sur la clé dans le coin inférieur droit.




Assurez-vous de sélectionner à la fois votre carte son interne (dans ce cas, une SoundMAX) et votre appareil USB Sound Device (ici le mixeur).  
Vous devriez avoir la fenêtre suivante :



Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre et revenir aux préférences.

Choisissez @ output 1: votre carte son interne (dans ce cas SoundMAX)  
et @ output 2: appareil audio (ici 3 / 4 sélectionné)



Cela devrait fonctionner.